

Cântar Smart eufy C1

Instrucțiuni de siguranță importante

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Orice utilizare greșită poate provoca șocuri electrice, arsuri, aprinde un incendiu sau alte pericole neașteptate.
- Rețineți că acest dispozitiv este conceput pentru ca indivizii să-și măsoare greutatea și să-și monitorizeze compoziția corporală. Orice informație furnizată de acest dispozitiv nu este în niciun fel menită să trateze, să vindece sau să prevină apariția bolilor sau a bolilor.
- NU utilizați acest dispozitiv dacă sunteți gravidă sau dacă bănuiți că ați putea fi însărcinată. Efectele acestui dispozitiv asupra unui făt sunt necunoscute și netestate.
- NU utilizați acest dispozitiv dacă utilizați un dispozitiv electronic portabil sau implantat, cum ar fi un defibrilator sau un stimulator cardiac.
- Aparatul este echipat cu o funcție de transmisie a datelor care emite energie electromagnetică. Echipamentele portabile de comunicații cu radiofrecvență (RF) (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță de 30 cm (12 inchi) de dispozitiv, în caz contrar, performanța poate fi afectată.
- Nu modificați acest dispozitiv.
- Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umezeală sau medii corozive.
- Pentru a preveni alunecarea, nu călcați pe dispozitiv după baie sau duș.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat atunci când este adiacent sau stivuit deasupra altui dispozitiv, deoarece ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest dispozitiv și celălalt dispozitiv trebuie să fie observate pentru a verifica dacă funcționează normal.
- Acest dispozitiv este alimentat de trei baterii AAA. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile, deoarece acest lucru poate cauza scurgerile sau explozia bateriilor.
- Acest dispozitiv poate fi alimentat cu baterii reîncărcabile.
- Nu amestecați și utilizați diferite tipuri de baterii împreună, de ex. baterii litiu-ion (Li-ion) și baterii nichel-metal hidruură (NiMH).
- Nu amestecați bateriile noi și uzate.
- Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile înainte de a depozita dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu vârsta peste 16 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. . Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea cântarului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Bateriile uzate trebuie plasate într-o pungă de plastic sigilată și aruncate în siguranță, conform reglementărilor locale de mediu.

Sfaturi de utilizare:

Pentru a asigura acuratețea măsurării, urmați instrucțiunile de mai jos când începeți măsurarea:

- Așezați cântarul pe o suprafață plană și tare. Suprafețele moi, cum ar fi mocheta, vor afecta performanța cântarului.
- Pășiți pe platformă cu picioarele goale. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu electrozii până când măsurarea este completă.
- Pentru cele mai consistente măsurători, cântăriți-vă în aceeași oră a zilei și în aceeași locație.
- Evitați să vă cântăriți imediat după exerciții fizice intense, după saună, după ce ați făcut baie sau ați și mâncat.
- Starea pielii de pe partea de jos a picioarelor poate afecta măsurarea. Efectele naturale ale îmbătrânirii sau ale activității pot întări această piele. Luați măsurătorile cu picioarele curate, ușor umede pentru cea mai bună acuratețe.
- Estimările procentului de grăsime corporală vor varia în funcție de cantitatea de apă din organism și pot fi afectate de deshidratare sau suprahidratare din cauza unor factori precum consumul de alcool, menstruație, boală, exerciții fizice intense etc.

Înștiințare



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Acest simbol înseamnă „Consultați manualul de instrucțiuni sau broșura”.




Declaratie de conformitate

Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene. Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că echipamentul radio de tip T9146 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.eufylife.com/>.

Puterea maximă de ieșire: 4 dBm


Banda de frecvență: banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

Ce este în cutie

 <p>Cântar Smart C1</p>	 <p>Baterii AAA (x3)</p>	 <p>Manualul proprietarului & Ghid de inițiere rapidă</p>
--	---	--

Introducerea bateriilor

1. Întoarceți cântarul și așezați-l pe o suprafață plană.
2. Deschideți capacul bateriei și introduceți trei baterii AAA. Asigurați-vă că capetele pozitive și negative sunt îndreptate către direcțiile de polaritate corecte marcate în compartimentul bateriei.
- Cifrele „8888” vor apărea pe afișajul LED.
3. Închideți capacul bateriei și așteptați până când cifrele „00” sunt afișate pe afișajul LED.




Notă:

Lo va apărea pe afișajul LED când bateriile sunt descărcate. Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp. Nu amestecați bateriile noi și uzate.

Selectarea unității de măsură

Apăsați butonul UNIT din partea de jos a cântarului pentru a parcurge și selecta unitatea de măsură: lb (pound) / kg (kilogram). Unitatea de măsură poate fi selectată și din aplicația EufyLife.




Instalarea aplicației EufyLife și asocierea


1. Descărcați aplicația EufyLife din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android).

2. Activați Bluetooth pe smartphone sau tabletă.

3. Deschideți aplicația EufyLife și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia cântarul cu dispozitivul dvs.



- Odată asociate, aplicația și cântarul se vor conecta automat data viitoare când aplicația este deschisă.

	Pictograma de stare	Indică
	Intermitent	Se asociază
	Solid	Conectat



- Acest cântar este compatibilă cu dispozitivele care rulează iOS 9.0 și versiuni ulterioare sau Android 5.0 și versiuni ulterioare.

- Nu asociați cântarul din meniul Bluetooth al smartphone-ului dvs. Utilizați aplicația EufyLife pentru a asocia cântarul cu smartphone-ul dvs.

Pornirea unei măsurători

Înainte de a efectua prima măsurătoare, va trebui să creați și să configurați un ID de utilizator în aplicația EufyLife.

1. Așezați cântarul pe o suprafață dură și plană.
2. Deschideți aplicația EufyLife și selectați Smart Scale pe pagina de pornire a dispozitivului.
3. Pășiți desculț pe cântar.
➤ O analiză a măsurătorilor corpului tău va începe automat.



- Călcați desculț pe centrul cântarului. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu electrozii până când măsurarea este completă.
- Având în vedere diferențele individuale mari între copiii sub 16 ani, măsurarea grăsimii corporale sau alte măsurători ale compoziției corporale pot fi mai puțin precise. Măsurarea lor numai în funcție de greutate ar trebui să rămână exactă.




Măsurare numai în greutate

Acest cântar poate fi folosit și ca cântar convențional pentru citirea greutății. Puteți pur și simplu să pășiți pe cântar pentru a vă măsura greutatea actuală fără a deschide aplicația EufyLife.


Întreținere

Curățați în mod regulat cântarul cu o cârpă moale uscată sau ușor umezită.





- Nu spălați cântarul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Nu utilizați niciodată detergenți pentru a curăța cântarul, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă sau decolorarea acestuia.



Depanare

Mesaj de eroare

Afișare eroare	Descriere	Soluție
OL	Supraîncărcare. Dispozitivul se va opri.	Nu mai folosiți această cântar pentru măsurare.
Lo	Baterie descărcată. Dispozitivul va opri.	Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp.
Err	Eșecul de măsurare.	<ul style="list-style-type: none">• Călcați desculț și păstrați contactul complet cu electrozii.• Stați nemișcat până când măsurarea de pe afișajul LED se blochează.

Când măsurați

Problemă	Cauză	Soluție
Rezultate anormale ale măsurătorilor: <ul style="list-style-type: none">• Prea sus• Prea jos• Diferență uriașă între două măsurători recente	Poziție incorectă.	Pășește pe cântar desculț și stați pe loc.
	Dispozitivul este plasat pe mochetă moale sau pe o suprafață neuniformă.	Așezați dispozitivul pe o suprafață tare și plană.
Afișajul LED nu se aprinde după ce ați pășit pe cântar.	Bateriile nu sunt instalate.	Instalați trei baterii noi.
	Baterii uzate.	Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp.
Cântarul nu continuă să analizeze măsurătorile corporale.	Luarea unei măsurători în timp ce purtați pantofi sau șosete.	Stați desculț pe cântar și mențineți picioarele în contact complet cu electrozii atunci când efectuați o măsurătoare.

Specificații

Modelul produsului	T9146
Putere	4.5 V (3 x AAA baterii)
Display LED	67 x 29 mm / 2.6 x 1.2 in
Unitati de masura	Pound / Kilogram
Incremente de unitate	0.1 lb / 0.1 kg
Incremente unități de grăsime corporală	0.1 %
Incremente unități de apă corporală	0.1 %
Incremente unități de masă musculară	0.1 %
Raza de masurare	11-397 lb / 5-180 kg

Mediu de lucru	Temperatură: 5 - 40 °C Umiditate: 20 - 90% RH
Mediul de stocare	Temperatură: -20 - 50 °C Umiditate: <= 90% RH
Gama de frecvențe de operare	2402 - 2480 MHz
Putere de radio-frecvență	4 dBm
Dimensiune	280 x 280 x 23 mm / 11.0 x 11.0 x 0.9 in
Greutate netă	3.31 lb / 1.5 kg

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia

de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: eastcom.ro

Instagram: eastcom_ro