


## Manualul utilizatorului

# A3029 Soundcore Life Tune

## Încărcare




- Uscați complet portul USB înainte de încărcare.
- Utilizați un cablu de încărcare și un încărcător certificat USB-C pentru a preveni orice deteriorare.
- Nu porniți căștile în timpul încărcării.



	Roșu intermitent o dată la 60 de secunde	Baterie descărcată
	Roșu constant	Se încarcă
	Lumina stinsă	Complet încărcat

## Pornire/Oprire



Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni/opri.





## Asocierea Bluetooth

1. Când sunt oprite, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când LED-ul clipește albastru pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

2. Selectați „Soundcore Life Tune” din lista Bluetooth a dispozitivului pentru a vă conecta.



	Albastru intermitent	Se conectează la Bluetooth
	Albastru solid	Conectat la Bluetooth

## Asocierea cu un alt dispozitiv

Când ați conectat cu succes la primul dispozitiv, apăsați de două ori butonul de pornire pentru a conecta cu un alt dispozitiv.

1




Phone 1



2








Phone 2



- Căștile dvs. Soundcore pot reda muzică doar pe un dispozitiv mobil odată. Pentru a reda de pe alt dispozitiv conectat, întrerupeți mai întâi dispozitivul activ în prezent.
- De fiecare dată când porniți căștile Soundcore, acestea se vor conecta automat la ultimul dispozitiv conectat cu succes, dacă este disponibil în intervalul Bluetooth.

## Control butoane

		
Play/Pauză		Apăsați
Melodia următoare		Apăsați și mențineți apăsat timp de o sec
Melodia anterioară		Apăsați și mențineți apăsat timp de o sec
Volum sus/jos		Apăsați


		
Răspundeți/Terminați un apel		Apăsați
Puneți apelul curent în așteptare și răspundeți la un nou apel primit		
Respingeți un apel		Apăsați și mențineți apăsat timp de o sec
Comutați între apelul în așteptare și apelul activ		

		
Activați Siri sau alt software de asistent vocal		Apăsați și mențineți apăsat timp de o sec

## Modul NFC


Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care permite comunicarea fără fir pe distanță scurtă între diferite dispozitive compatibile NFC, cum ar fi telefoanele mobile și etichetele IC. Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă NFC, îl puteți conecta cu ușurință la căști.

1. Activați funcția NFC pe dispozitivul dvs. Bluetooth (excluse dispozitivele iOS).
2. Atingeți panoul din dreapta al căștilor cu partea din spate a dispozitivului Bluetooth.




## Modul de anulare al zgomotului

Pentru a reduce zgomotul ambiental, activați modul activ de anulare a zgomotului apăsând butonul NC. Apăsați din nou butonul NC pentru a opri.




## Modul de transparență

Pentru a fi la curent cu împrejurimile, permițând sunetele ambientale să intre, atingeți panoul din dreapta timp de 1 secundă pentru a activa modul de transparență.



## Modul AUX

Redați audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm.







- Când căștile sunt descărcate, puteți asculta în continuare muzică, dar modul ANC nu este disponibil.

## Aplicația Soundcore

Descărcați aplicația Soundcore pentru a vă îmbunătăți experiența.

**Setări EQ:** Există mai mult de 20 de setări EQ din care puteți alege în aplicație pentru a vă optimiza experiența în timp ce vă bucurați de diferite genuri muzicale.

**Anularea zgomotului:** alegeți un mod activ de anulare a zgomotului pentru a reduce zgomotul ambiental în funcție de mediul înconjurător.

- Transport: vizează frecvențe joase, cum ar fi zgomotul motorului și rutier, pentru călătorii și navetei pașnice.
- În aer liber: Reduce sunetele ambientale în orașe pentru mai puține distrageri.
- Interior: Reduce vocile și zgomotul de frecvență medie de la cafenele și alte spații interioare.

**Transparență:** rămâi la curent cu mediul înconjurător, permițând sunetele ambientale să intre.

Peisaj sonor cu zgomot alb: personalizați-vă propriul peisaj sonor cu zgomot alb atunci când aveți nevoie să vă odihniți.

**Actualizare firmware:** veți fi informat odată ce noua versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

## Resetare

Este posibil să fie nevoie să vă resetați căștile dacă aveți probleme de conectivitate sau de funcționare.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și butonul de creștere a volumului simultan timp de 5 secunde până când indicatorul LED clipește albastru și roșu alternativ de două ori.



## Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare	5 V – 0.65 A
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu modul ANC activat)	40 ore
Timp de redare (cu modul ANC dezactivat)	60 ore
Dimensiunea driverului	40 mm × 2
Raspuns in frecventa	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 16 Hz-40 kHz (AUX)
Impedanta	16 Ω
Versiune Bluetooth	V5.0
Gama Bluetooth	15 m / 49.5 ft

## **Serviciu clienți**

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.eastcom.ro](http://www.eastcom.ro)

Telefon: 0376.448.990

Mail: [contact@eastcom.ro](mailto:contact@eastcom.ro),

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia  
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom\\_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)