








Manualul utilizatorului

A3902 Soundcore Liberty Air



Scoateți filmul de pe căști când le scoateți din carcasa de încărcare pentru prima dată.



L**R**


Purtare



1. Introduceți căștile în canalul interior al urechii.
2. Întoarceți-vă și găsiți cea mai confortabilă poziție.



Încărcare



- Scoateți folia de pe căști când le scoateți pentru prima dată din carcasa de încărcare.
- Deschideți sau închideți carcasa de încărcare pentru a activa indicatorul LED al bateriei.



Indicator carcasă de încărcare (când este deschisă sau închisă)		
Alb intermitent (timp de 5 secunde)		Afișează nivelul de putere
	Alb intermitent lent (timp de 5 secunde)	Nivel de putere <5%.
	Alb constant	Nivel de putere 5% ~ 30%.
	Alb constant	Nivel de putere 30% ~ 70%.
	Alb constant	Nivel de putere >70%.

Indicator carcasă de încărcare (conectat la sursa de alimentare)		
	Alb constant (timp de 1 secundă)	Se încarcă
	Alb intermitent	Nivel de putere 0%~30%.
	Al doilea indicator LED intermitent alb	Nivel de putere 30% ~ 70%.


	Al treilea indicator LED intermitent alb	Nivel de putere >70%.
	Alb constant	Încărcat complet


Indicator de stare cască		
	Roșu intermitent (o dată la fiecare minut)	Baterie descărcată
	Alb constant	Se încarcă
	Oprit	Încărcat complet

Pentru a păstra durata de viață a bateriei, încărcați căștile complet cel puțin o dată la 45 de zile.


Pornire/Oprire

1. Căștile se pornesc automat când sunt scoase din carcasa de încărcare. Pentru a le porni manual, atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe ambele căști o dată.



	ON	Alb intermitent timp de 1 secundă (indicator de stare căști)
---	----	--


2. Căștile se opresc automat când sunt plasate înapoi în carcasa de încărcare.





OFF	Roșu intermitent timp de 1 secundă (indicator de stare căști)
-----	---

Asociere


1. Conexiune True Wireless Stereo





	Alb intermitent lent (asemănător cu respirația)	Mod de asociere True Wireless Stereo
	Alb constant (Timp de 1 secundă)	Conexiunea True Wireless Stereo a reușit (casca din cască dreaptă este conectată la cea din stânga).






2. Conexiune Bluetooth (Dispozitiv)





Intrați în modul de asociere când căștile sunt pornite.








	Alb intermitent rapid	Modul de asociere
	Alb intermitent lent	Conectat la un dispozitiv

Controale


		
R 	Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căștile din dreapta de două ori	Play / pauză
R 	Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul multifuncțional de pe casca dreaptă timp de 2 secunde	Melodia următoare
L 	Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul multifuncțional de pe căștile din stânga timp de 2 secunde	Melodia anterioară
	Controlați volumul prin intermediul dispozitivului conectat	Volum sus/jos

		
R 	Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căștile din dreapta de două ori	Răspundeți / Terminați apelul
R 	Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul de pe căștile drepte timp de 2 secunde	Respinge un apel
R 	Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căștile din dreapta de două ori	Pune apelul curent în așteptare și răspunde la apelul primit

R 	Atingeți și mențineți apăsat touchpad de pe căștile din dreapta timp de 2 secunde	Comutați între apelul în așteptare și apelul activ
R 	Atingeți și mențineți apăsat touchpad-ul de pe căștile drepte timp de 2 secunde	Transferați un apel între căști și telefonul mobil
	Alb intermitent lent (numai căștile din dreapta)	Într-un apel
	Alb intermitent lent (numai căștile din dreapta)	Apel primit

	
Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căștile din stânga de două ori	Activați Siri/Alt software de control vocal

Resetare



Resetați căștile dacă auziți sunetul doar pe o parte:

1. Ștergeți „Soundcore Liberty Air” din lista Bluetooth a dispozitivului și dezactivați bluetooth-ul pe dispozitiv.
2. Scoateți doar o cască din carcasa de încărcare. Atingeți touchpad-ul multifuncțional de pe căști de 4 ori. Repetați același lucru pe cealaltă cască.
3. Puneți ambele căști în carcasa de încărcare.
4. Apoi scoateți ambele căști din carcasa de încărcare, așezați-le una lângă cealaltă, apoi indicatorul LED va începe să clipească în alb (foarte ușor).
5. Odată ce indicatorul LED de pe căștile din dreapta clipește alb, accesați lista de asociere Bluetooth® de pe dispozitiv și selectați „Soundcore Liberty Air”.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare	5 V = 0.5 A
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținut)	5 ore
Greutate (greutatea netă a produsului)	55 g / 1.9 oz
Impedanta	16 Ω
Driver (gamă completă)	6 mm x 2
Raspuns in frecventa	20 Hz - 20 KHz
Versiunea Bluetooth	V 5.0
Gama	10 m / 33 ft

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: eastcom.ro

Instagram: eastcom_ro